
Technisches Merkblatt

Seite 1 von 1

- Charakteristik:** AKEMI® Primer AP 10 ist eine Einkomponenten-Grundierung für AKEMI® Silicondichtstoffe zur Verbesserung der Haftung.
- Einsatzgebiet:** AKEMI® Primer AP 10 wird zum Grundieren der Fugenflanken vor dem Einbringen von AKEMI® Silicondichtstoffen auf porösen, saugenden, mineralischen Untergründen wie Naturstein, Beton, Ziegel, Holz und Faserzement eingesetzt. Anwendung im Innen- und Außenbereich in Wand-, Boden- und Deckenfugen zur Verbesserung der Haftung von Dichtstoffen.
- Gebrauchsanweisung:**
1. Kontaktflächen müssen trocken, sauber, fett- und staubfrei sein.
 2. Mit Pinsel auf den sauberen und trockenen Untergrund je nach Porosität bzw. Saugfähigkeit 1 bis 2 mal nass in nass auftragen.
 3. Die behandelten Flächen vor Feuchtigkeit und Staub schützen.
 4. Nach ca. 30 bis 60 Minuten Abluftzeit kann der Dichtstoff aufgetragen werden.
 5. Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Behälter völlig restentleeren.
- Besondere Hinweise:**
- Zur Vermeidung von Fleckenbildung Primer nicht auf die Sichtflächen auftragen
 - Werkzeuge können mit Akemi Universal-Verdünnung gereinigt werden
- Lagerung:** Bei kühler Lagerung 6 Monate lagerfähig
- Sicherheitshinweise:** Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.
- Zur Beachtung:** Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

TMB 01:08